

**Installation de la cartouche thermostatique**

- Démontez le raccord réduit (3) monté sur le retour chauffage
- Insérez la cartouche thermostatique (1) dans l'orifice du canal d'entrée (A) selon la représentation ci-dessous
- Introduisez le ressort (2)
- Montez le raccord réduit (3) en assurant son étanchéité et en poussant sur le ressort pour le maintien de la cartouche thermostatique.

