

#### 1 – Rappel des paramètres de configuration

CF01	0°C	CF05	0
CF02	0	CF06	0
CF03	0	CF07	0
CF04	0,5°C	CF08	0

#### 2 - Configuration en mode action sur vanne


Maintenez appuyé 3 secondes (1):

- le voyant clignote lentement ou rapidement (2)

Le voyant doit clignoter rapidement pour le mode "action sur vanne".

Si ce n'est pas le cas, appuyer une fois puis valider en maintenant appuyé 3 secondes.

S'assurer que le mode HEAT/COOL est allumé. Appuyer une fois si ce n'est pas le cas.



#### 3 – Raccordement électrique

